

De BIBO reinigen

Reinig de BIBO door deze met een vochtige doek af te nemen. Desgewenst kunt u zeep of een ander neutraal schoonmaakmiddel gebruiken. U kunt de lekbak van het apparaat afnemen en in een vaatwasser reinigen.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, geconcentreerde afwasmiddelen of oplosmiddelen om de BIBO te reinigen. Gebruik om krassen te voorkomen geen schuurmiddelen (zoals staalborstels, schuursponsjes enzovoort) om de buitenkant van de BIBO schoon te maken.

Het is erg belangrijk om de achterzijde van de machine niet nat te maken tijdens het reinigen. Bedenk dat die op een stroomvoorziening is aangesloten..

De heetwatertank van de BIBO reinigen

Om te veel kalkaanslag in de BIBO te voorkomen, moet u de BIBO zo nu en dan reinigen. Dit is een eenvoudige procedure waarvoor we een doe-het-zelf-pakket leveren.

BIBO Classic - gids voor het reinigen van de heetwatertank

Veiligheidstips en richtlijnen:

- De reinigingsvloeistof voor de BIBO-heetwatertank is sulfaminezuur, gifvrij en biologisch afbreekbaar. Het is bedoeld om de binnenkant van de heetwatertank te reinigen en alle kalkaanslag te verwijderen.
 - Het is belangrijk dat u het etiket met veiligheidsrichtlijnen op de fles leest. Draag ook handschoenen bij het gebruik van het reinigingsmiddel.
 - De reinigingsvloeistof werkt NIET goed als de temperatuur van het water in de heetwatertank hoger is dan 70 °C. Het is dus erg belangrijk dat u de tank laat afkoelen voordat u deze gaat reinigen. Tap dus ten minste 3 liter water met de tank uitgeschakeld.
 - Als de heetwatertank veel kalkaanslag bevat, moet u mogelijk vaker reinigen. Hoe langer de reinigingsvloeistof in de heetwatertank blijft zitten, hoe beter het is. Aanbevolen wordt om de vloeistof minstens 8 uur te laten zitten. In het ergste geval moet de heetwatertank worden vervangen.
 - REINIGING OF VERVANGING VAN DE HEETWATERTANK WORDT NIET DOOR UW GARANTIE GEDEKT.
 - DE BIBO MAG PAS WEER WORDEN GEBRUIKT ALS DE REINIGINGSVLOEISTOF GRONDIG UIT DE HEETWATERTANK IS GESPOELD EN DE MAXI-FILTERCASSETTE IS VERVANGEN.
-

Vorbereiding

- Stel de schakelaar van de heetwatertank aan de achterzijde van de BIBO naast de stroomschakelaar op UIT ('0') in.
- Tap met de heetwatertank uitgeschakeld ten minste 3 liter water af totdat de temperatuur van het water uit de kraan koud is
- Verwijder het deksel boven op de BIBO door het vanaf de achterkant omhoog te bewegen.
- Draai tegen de klok in en verwijder de BIBO MAXI-filtercassette. Deze wordt later vervangen.
- Plaats de cassette voor het reinigingssysteem in de BIBO en draai deze met de klok mee tot deze vastzit.
- Zet de meegeleverde zeshoekige sleutel stevig in de kleine dop boven op de cassette. Schroef de dop voorzichtig los en haal hem eraf.
- Pak de fles met de reinigingsvloeistof voor de BIBO-heetwatertank en snijd voorzichtig het puntje van de dop waarbij u de fles rechtop houdt.
- Giet de gehele inhoud van de fles reinigingsvloeistof voorzichtig in de reinigingscassette.
- Plaats het dopje op de reinigingscassette voorzichtig terug en gebruik de zeshoekige sleutel om het goed vast te draaien. Zorg ervoor dat de O-ring goed zit.
- Plaats een geschikte opvangbak (minstens 1 liter) onder de heetwaterkraan.

Reiniging

- Laat ten minste 1 liter water uit de heetwaterkraan stromen en gooi dit weg. Tap nog een kleine beetje heet water en test het met de bijgesloten teststrip. Als de strip ROOD wordt, betekent dit dat de heetwatertank gevuld is met de reinigingsvloeistof.
- Controleer of de opvangbak zich onder de heetwaterkraan bevindt.
- Laat de reinigingsvloeistof zo lang mogelijk in de BIBO, idealiter 8 uur, zodat de heetwatertank kan worden gereinigd en alle kalkaanslag wordt verwijderd.

OPMERKING: DE BIBO MAG PAS WEER WORDEN GEBRUIKT ALS DE REINIGINGSVLOEISTOF UIT DE HEETWATERTANK IS GESPOELD EN DE MAXI-FILTERCASSETTE IS VERVANGEN.

Afspoelen en klaarmaken voor gebruik

- Tap ten minste 3 liter heet water en gooi het weg. Tap nog een kleine beetje water en test het met de teststrip. De kleur van de teststrip moet BLAUW blijven. Als de kleur nog steeds rood is, tap dan nog meer water totdat de strip blauw blijft.
- Draai tegen de klok in en verwijder de cassette voor het reinigingssysteem.
- Om het water uit de reinigingscassette te laten stromen, verwijdert u het dopje bovenop, keert u de cassette om boven een wasbak en drukt u met de verwijderingstoets van de UV-lamp op een van de twee kleppen onder aan de cassette om de cassette leeg te laten lopen. Plaats het dopje zorgvuldig terug.
- Plaats nu de MAXI-filtercassette. **Opmerking: Als u geen nieuwe MAXI-filtercassette plaatst kunt u om de gebruikte MAXI-cassette gemakkelijker terug te plaatsen, beter de waterdruk in de cassette wat verlagen door met behulp van de sleutel voor de UV-lamp of iets vergelijkbaars op een van de twee kleppen onder aan de cassette te drukken. Doe dit boven een wasbak met de cassette van u af gericht.**
- Plaats het deksel weer boven op de BIBO
- Zet de schakelaar van de heetwatertank aan de achterzijde van de BIBO naast de stroomschakelaar op ON ('1').
- Bewaar de cassette voor het reinigingssysteem voor de volgende keer dat u de heetwatertank wilt reinigen.